

Instalar y configurar SSH en Windows Server 2022

1. Característica opcional

1.1. Instalar OpenSSH Server

```
PS C:\Users\Administrador> Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~  
~~~~0.0.1.0  
  
Path          :  
Online        : True  
RestartNeeded : False
```

En powershell ejecutamos el siguiente comando:

```
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
```

1.2. Activar característica

```
PS C:\Users\Administrador> Set-Service -Name sshd -StartupType Automatic  
PS C:\Users\Administrador> _
```

A continuación ejecutamos:

```
Set-Service -Name sshd -StartupType Automatic
```

2. Crear regla en el cortafuegos

```
PS C:\Users\Administrador> New-NetFirewallRule -Name "SSH-22" `
>> -DisplayName "SSH" `
>> -Enabled True `
>> -Direction Inbound `
>> -Protocol TCP `
>> -Action Allow `
>> -LocalPort 22, 2222

Name                           : SSH-22
DisplayName                    : SSH
Description                    :
DisplayGroup                   :
Group                          :
Enabled                        : True
Profile                        : Any
Platform                       : {}
Direction                     : Inbound
Action                         : Allow
EdgeTraversalPolicy            : Block
LooseSourceMapping             : False
LocalOnlyMapping              : False
Owner                          :
PrimaryStatus                  : OK
Status                         : Se analizó la regla correctamente desde el
                               almacén. (65536)
EnforcementStatus              : NotApplicable
PolicyStoreSource              : PersistentStore
PolicyStoreSourceType          : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
```

Luego ejecutamos:

```
New-NetFirewallRule -Name "SSH-22" `
-DisplayName "SSH" `
-Enabled True `
-Direction Inbound `
-Protocol TCP `
-Action Allow `
-LocalPort 22, 2222
```

3. Probar

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

administrador@WIN-82A1CC01RJU C:\Users\Administrador>exit
Connection to 192.168.10.5 closed.
PS C:\Windows\system32> ssh Administrador@192.168.10.5
```

Para probar ejecutamos: ssh Administrador@192.168.10.5